User's Manual • Manual del usario • Manuel de l'utilisateur • Benutzerhandbuch • Manuale d'uso • Manual do Usuário

www.V7-world.com

English - Quick Start Guide

1. Remove the top cover.
2. Insert the (1xAA) battery, then replace the top inserting the tabs into the notches at the front first. Insert batteries (2xAA) into the keyboard.
3. Plug the USB receiver into an open USB port on your computer.
4. Switch the power button on the bottom of the mouse to ON. The computer detects mouse and keyboard and you can begin using it.

Español - Guía de inicio rápido

1. Retire la cubierta superior.
2. Inserte la pila (1xAA) y luego vuelva a colocar la cubierta insertando primero las chavetas en las muescas de la parte delantera. Inserte las pilas (2xAA) en el teclado.
3. Enchufe el receptor USB en un puerto USB libre de su computadora.
4. Coloque el botón de alimentación situado en la parte inferior del mouse en la posición de encendido (posición ON). La computadora detecta el mousey el teclado y usted puede empezar a utilizarlo.

Français - Guide de démarrage rapide

1. Retirez le couvercle supérieur.
2. Insérez la pile (1xAA) et remettez le couvercle en place en insérant d'abord les goupilles dans les fentes avant. Insérez les piles (2xAA) dans le clavier.
3. Branchez le récepteur USB sur un port USB libre de l'ordinateur.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation sous la souris pour la mettre sous tension. L'ordinateur détecte la souris et le clavier et vous pouvez utiliser cette dernière.

Deutsch - Kurzanleitung

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterie (1xAA) ein und bringen Sie die obere Abdeckung wieder an, indem Sie zunächst die Stifte in die Kerben an der Vorderseite einführen. Legen Sie die Batterien (2xAA) in die Tastatur ein.
3. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen offenen USB-Port an Ihrem Computer ein.
4. Schalten Sie die Netztaste auf der Unterseite der Maus auf EIN. Der Computer erkennt Maus und Tastatur automatisch, und Ihre Desktop Combo ist nun funktionsbereit.

Italiano - Guida introduttiva

1. Rimuovere la copertura superiore.
2. Inserire la batteria (1xAA) e poi reinstallare la copertura superiore inserendo i perni nelle tacche iniziando dal lato anteriore. Inserire le batterie (2xAA) nella tastiera.
3. Inserire il ricevitore USB in una porta USB disponibile sul computer.
4. Mettere il pulsante di alimentazione sul fondo del mouse in posizione ON. Il computer rileva il mouse e la tastiera e che inizia a funzionare.

Nederlands - Beknopte startgids

1. Verwijder de behuizing.
2. Doe de batterij (1xAA) erin. Plaats de behuizing terug en steek eerst de uitsteeksels in de uitsparingen aan de voorzijde. Plaats de batterijen (2xAA) in het toetsenbord.
3. Steek de USB-ontvanger in een open USB-poort op uw computer.
4. Zet de POWER-knop onder aan de muis op ON. De computer vindt de muis en toetsenbord en waarna u hem kunt gebruiken.

Português - Guia de iniciação rápida

1. Retire a tampa superior
2. Introduza a pilha (1xA). Coloque a tampa superior inserindo as patilhas dentro dos nós na frente primeiro. Coloque as pilhas (2xAA) no teclado.
3. Ligue o receptor USB a uma porta USB livre no seu computador.
4. Coloque o botão da alimentação do fundo do mouse na posição Ligado (ON). O computador detecta automaticamente a presença do mouse e pode-o começar a usar.



⏯	Play/Pause media	Reproducir/Pausar multimedia	Lire/pause media	Abspielen/Pause	Avvia/interrompe la riproduzione	Media afspelen/pauze	Reproduzir/Pausar mídia
■	Stop	Detener	Arrêt	Stopp	Stop	Stoppen	Parar
⏮	Play previous track	Reproducir pista anterior	Lire la piste précédente	Vorhergehenden Titel abspielen	Riproduce il brano precedente	Vorig nummer afspelen	Reproduzir trilha anterior
⏭	Play next track	Reproducir pista siguiente	Lire la piste suivante	Nächsten Titel abspielen	Riproduce il brano successivo	Volgend nummer afspelen	Reproduzir próxima trilha
🔇	Mute	Silencio	Sourdine	Stumm schalten	Disattiva l'audio	Mute	Mudo
🔉	Decrease volume	Disminuir volumen	Diminuer le volume	Lautstärke verringern	Diminuisce il volume	Volume verlagen	Diminuir volume
🔊	Increase volume	Aumentar volumen	Augmenter le volume	Lautstärke erhöhen	Alza il volume	Volume verhogen	Aumentar volume
☾	Put the computer into sleep mode	Activar el modo de suspensión	Active le mode veille de l'ordinateur	Computer in Ruhezustand setzen	Mette il computer in modalità di stand-by	Computer gaat in slaapstand	Colocar o computador em modo de suspensão

To activate the secondary function of the F-keys, press Fn and the corresponding F-key simultaneously. For more information visit www.V7-world.com.

Para activar la función secundaria de las teclas F, pulse Fn y la tecla F simultánea-mente. Se puede encontrar más información en www.V7-world.com

Pour activer la fonction secondaire des touches F, appuyez simultanément sur Fn et sur la touche F correspondante. Pour de plus amples renseignements, consulter www.V7-world.com

Um die Zusatzfunktionen der F-Tasten zu aktivieren, drücken Sie die Fn Taste und die gewünschte F-Taste gleichzeitig. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.V7-world.com

Per attivare la funzionalità secondaria dei tasti F, premere Fn e, contemporaneamente, il corrispondente tasto F. Per ulteriori informazioni visitate il sito : www.v7-world.com.

Om de alternatieve functies van de F-toetsen te activeren, druk de Fn- en de bijbehorende F-toets gelijktijdig in.
Bezoek www.v7-world.com voor meer informatie over dit product.

Para activar a função secundária das teclas F, prima simultaneamente "FN" e a tecla F correspondente. Informações adicionais podem ser encontradas em www.V7-world.com